



## Fiche technique Disque Scotch-Brite™ Clean and Shine

### Description du produit

Le disque Scotch-Brite™ Clean and Shine est un disque de nettoyage des sols deux en un : il nettoie et fait briller le sol en une seule étape.  
Le disque Scotch-Brite™ Clean and Shine est composé de fibres polyester de couleurs contrastées pour une indication d'usure claire.  
Les deux faces du disque peuvent être utilisées.  
Le disque Clean and Shine a été conçu pour un nettoyage quotidien ou pour un récurage léger. Il se place sous une autolaveuse ou tout autre équipement standard de nettoyage de sol à basse vitesse, en utilisant de l'eau ou un détergent neutre.  
Ce disque nettoie et fait briller en une seule étape, en n'utilisant qu'une simple autolaveuse basse vitesse. Le disque Clean and Shine rend vos sols encore plus brillants au fil des utilisations et peut même réduire, voire éliminer le besoin de lustrage.

### Avantages et bénéfices du produit

Un nettoyage exceptionnel, plus aucune trace et une brillance éclatante (éclat et/ou reflet d'image) et seulement avec de l'eau.  
Les deux faces du disque peuvent être utilisées, pour une utilisation aisée et prolongée.  
Compatible avec de l'eau, du détergent neutre ou des nettoyants normalement utilisés pour le nettoyage de sols.

### Gamme de produits

Les disques sont disponibles dans les différents diamètres standards.

### Caractéristiques du produit

Ces valeurs sont indicatives.  
Si vous souhaitez plus d'informations techniques, prenez contact avec votre représentant 3M.

#### Matériel & Utilisation

Type de fibres	Polyester
Poids	1 420 g/m <sup>2</sup> nominal
Épaisseur	25 mm nominal
Alésage	Prédécoupé à 85 mm
Marquage	« Scotch-Brite™ Clean and Shine Pad » sur une face du disque

### Où et quand utiliser ce produit

Ce produit peut être utilisé sur la plupart des sols protégés ou non, comme les sols vinyl, PVC, les sols caoutchouc, céramique, le marbre, le terrazzo, le granit et le béton.

### Utilisation et entretien

Balayez le sol avant de nettoyer. Installez le disque Clean and Shine de la taille appropriée sous votre machine. Si vous utilisez une monobrosse, une fixation centrale peut être nécessaire. Remplissez le réservoir de l'appareil avec de l'eau ou une solution détergente bien diluée. Nettoyez le sol. Les disques doivent être rincés à l'eau afin de retirer les saletés et les déchets quand nécessaire, ceci afin de prolonger son efficacité.

### Remarques

Cette fiche contient uniquement des informations techniques.

#### Avis important

Toutes les questions de garantie et de responsabilité en rapport avec ce produit sont régies par les conditions de vente, lesquelles sont soumises, le cas échéant, à la législation en vigueur.

Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit se prononcer sur son applicabilité pour l'utilisation requise ou pour celle qu'il compte en faire. En outre, tous les risques et responsabilités connexes lui incombent.

#### Informations complémentaires

Surfez sur le site Web de votre filiale locale, à l'adresse [www.3Mfrance.fr/CleanandShine](http://www.3Mfrance.fr/CleanandShine), afin de trouver des fiches d'instructions supplémentaires



**3M France**  
Protection et Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise  
95006Cergy Pontoise Cedex

Éditeur responsable de cette fiche technique :

3M est une marque commerciale de 3M. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.