

## Eponge microfibre grattante bifaces

Spécialement conçue pour le nettoyage des surfaces encrassées, cette éponge microfibre est composée d'une face grattante pour éliminer toutes salissures et d'une face douce et absorbante pour la finition.

Idéal pour le nettoyage des ustensiles de cuisine, des plaques de cuisson et des plans de travail.

Cette éponge ne raye pas les surfaces et peut être mise directement au lave vaisselle ou au lave linge une dizaine de fois.

### UTILISATIONS / MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit sur la surface à traiter, frotter avec la face grattante puis essuyer avec la face absorbante.

### CARACTÉRISTIQUES

Composition : 60% polyester – 30% polyamide  
 Face grattante = microfibrilles portées au point de fusion  
 Intérieur = mousse imputrescible  
 Poids : Environ 20 gr  
 Dimensions : 24 x 15 cm – Épaisseur 2,5 cm  
 Couleur : Gris

### PRÉCAUTION D'UTILISATION

Lavage à 30 ou 60°C  
 Pas d'adoucissant lors du cycle de lavage linge  
 Ne jamais utiliser de Javel ou des agents de blanchiment.

### CONDITIONNEMENT

Vendu à l'unité



### PRODUIT ASSOCIE

Dégraissant matériel de cuisson

